


86M3898

7. Den Antriebsriemen an Punkt 'X' mit 10 kg belasten und die Einfederung zwischen der Kurbelwellenscheibe und der Riemenscheibe des Klimaanlagekompressors messen. Solleinfederung 9 - 10 mm.

Einstellung



86M3913

1. Mutter zur Befestigung der Antriebsriemenspannrolle lockern.
2. Antriebsriemen stärker spannen, indem die Spannschraube im Uhrzeigersinn gedreht wird.
3. Mutter zur Befestigung der Antriebsriemenspannrolle mit 25 Nm festziehen.
4. Antriebsriemenspannung nochmals prüfen.
5. Deckblech montieren und mit Befestigungselemente befestigen.
6. Laufrad/Laufräder montieren, Radmuttern montieren und über Kreuz mit 70 Nm festziehen.
7. Montagegeständer entfernen und Fahrzeug senken.
8. Massekabel der Batterie anschließen.


SCHEINWERFER EINSTELLEN

🔑 86.40.17

Prüfung

1. Vor dem Einstellen darauf achten, dass die Reifen rundum den korrekten Fülldruck aufweisen.
2. Ein geeignetes Scheinwerfereinstellgerät vor dem Scheinwerfer aufstellen.
3. Scheinwerfer einschalten und Ausrichtung prüfen: Einstellung = 1,0% - vertikal 0,0% - horizontal

Einstellung



SP86 0115

1. Scheinwerfer einstellen, um die Sollausrichtung zu erzielen.
2. Höheneinstellung durch Drehen der Schraube vornehmen.
3. Seiteneinstellung durch Drehen der Schraube vornehmen.
4. Zweiten Scheinwerfer ebenso einstellen.
5. Scheinwerfer ausschalten.